

引出し用ってなに？

キッチンにある引出しは、深さの浅いものから深いものまで近年とくにバリエーション豊かになりました。引出し用ライスボックスはその名前の通り、引出しに収まるライスボックスです。カップボードからすべての収納部分が引出しスタイルのシステムキッチンまで対応いたします。

商品寸法

幅 37.0 X 奥行き 32.0 X 高さ 18.0 cm

収納量 約 10 kg

梱包寸法

幅 40.0 X 奥行き 35.0 X 高さ 21.0 cm

材質 ポリプロピレン（本体・フタ枠）

ABS樹脂 （フタ）


製品重量 約 850 g

計量カップ 180c.c.付

梱包重量 約 1.2 kg



お米取り出し方法モデル図



本体溝部分ついて

一般的な樹脂成形品の米びつの場合、底部に残ったお米まで使い切ることは容易ではありません。RP-500は本体中央部に設けたU字型の溝の構造で、最後の1粒までお米をすくい切ることができます。

米びつRP-500 取扱説明書

このたびは、本品をお求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に説明書をお読みになり正しくお使いください。

【設置の仕方】

直射日光の当たる所や、ストーブの近くなど熱くなる場所を避け水平に置いてください。

【お米の入れ方】

お米は約10kg入ります。（お米の種類で入る量が変わる事があります）

透明の「ふた」を開けてお米を入れてください。

この時、お米の入った袋をふた枠の上に載せないでください、ふた枠が破損する恐れがあります。

満杯近くなったら、容器の四隅にもお米が入るように軽く手で押し込んでください。

【計量の仕方】

付属のカップ「摺り切り1杯」で約150g（約1合）です。

お米が減ってきたら、ふた枠の凹部を使いカップのお米を「摺り切る」ことができます。

また、底に残ったお米は底のU溝に集めてカップですくうと残らずすくうことができます。



【お手入方法】

ふたは外さないでください。無理に外すと破損する恐れがあります。

「ふた枠」は本体にしっかりと固定されていますので、清掃などで「ふた枠」を外す時には本体を反転して「ツメ」前後左右の5カ所を外してください。ふた枠を取りつける際には、5カ所の「ツメ」をしっかりと本体に固定してください。

落ちにくい汚れは、中性洗剤で汚れを落として水洗いしてください。水洗い後は良く乾燥してからお米を入れてください。

ET2493